

Data: 13/01/2014 Versão 1 Autor: Rodrigo Valente

Nota Técnica

Assunto: Desbloqueio JZ20 Objetivo: Desbloquear o acesso ao CLP quando o mesmo for bloqueado automaticamente pelo programa.

1 – INTRODUÇÃO

Esta nota visa descrever de forma simples como desbloquear o acesso ao CLP quando o mesmo for bloqueado automaticamente pelo programa.

2 – PROCEDIMENTO

1 - Devemos salvar o arquivo "**U90LdCc1.dll**" na pasta "U90Ldxxx" no local em que o programa U90 foi instalado.

A pasta de instalação padrão é em "C:\Program Files (x86)\Unitronics\Unitronics U90 Ladder\U90Ldxxx".

2 - Executar o arquivo "**J20Protect_2**" com o CLP conectado ao computador. Clicar em "OK".



3 – Na janela que abrir, clicar em "Get OPLC Information".

🖶 🛛 Communication - PC settings 🛛 💌
Select Connection Type: Serial
PC Port: COM 3
TimeDut: 1 sec 💌 Retries: 3 💌
Communicate with OPLC C Direct Connection C Within Network (Unit ID)
OPLC Information
Model:
Get OPLC Infomation
Exit

Rua General Jardim, 703/41 | CEP 01223-011, São Paulo/SP, Brasil | Tel/Fax: 11 3231-4544 | www.dakol.com.br



4 - Após as informações do CLP serem preenchidas, clicar em "Exit".

🖶 Communication - PC settings	×
🔜 🏥 🞇 🔛 🌋 🖓	
Select Connection Type: Serial	
PC Port: COM 6	
Baud Rate: 57600	
TimeOut: 1 sec 💌 Retries: 3 💌	
Communicate with OPLC © Direct Connection © Within Network (Unit ID)	-
OPLC Information	
Model: JZ20-R31	
Hardware Rev: A	
OS Version: 2.30 (07)	_
Get OPLC Infomation	
Exit	

5 - A mensagem abaixo deverá ser exibida. Clicar em OK.



6 - Em seguida, descarregar um programa em branco no CLP.