

Nota Técnica

Assunto: *Atualização do software VisiLogic*
Objetivo: Atualizar a versão do software de programação VisiLogic.

1 – INTRODUÇÃO

Esta nota visa descrever de forma simples o procedimento correto de como atualizar o software de programação VisiLogic.

2 – PROCEDIMENTO

OBS: *Antes de realizar este procedimento, crie um backup de todos os seus programas criados no VisiLogic.*

1 – Vá em Painel de Controle.

2 – Clique em Programas e Recursos.

3 – Encontre na lista o programa **Unitronics VisiLogic_C**, e clique em desinstalar.

4 – Após desinstalado, vá ao seguinte diretório: *C:\ARQUIVOS DE PROGRAMASx86 \ UNITRONICS* e delete a pasta **Unitronics VisiLogic C**.

5 – Depois, vá em: *C:\ARQUIVOS DE PROGRAMASx86 \ COMMON FILES* e delete a pasta **Unitronics**.

6 – Reinicie o computador.

7 – Instale a nova versão do VisiLogic.